

Montage- und Wartungshinweis

Empfohlene Schraubverbindungen:

Verbindungselemente	Anzahl Verbindungselemente			
	VT	XT	VH/XH	VL/XL
Skt-Holzschraube 10x70	6	6		
Flachkopfschraube M10x16			4	6
Hutmutter M10				6
Federring 10	8	8	6	10
Betonankerschraube M10x100	2	2	2	6
Skt-Mutter M10	2	2	6	6

Achtung !

Ausrichtung der Rutschfläche nach Norden, um Aufheizung zu vermeiden.

- Rutschbahnen sind wartungsfrei.
- Die Schraubverbindungen müssen in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz und Beschädigungen geprüft werden.
- Die Höhe der Sandauffüllung muss regelmäßig geprüft und wenn nötig bis zur Markierung aufgefüllt werden.
- Ab einer freien Fallhöhe von 1.000 mm (Rutschbahnoberfläche bis Boden) muss im Einsitzbereich eine Querstange an der Rutschbahn oder am Podest vorhanden sein.